

GeoTOP en NetCDF

Versie 28 maart 2023 naar aanleiding van de publicatie van GeoTOP v1.5.

TNO – Geologische Dienst Nederland stelt het BRO GeoTOP model op verschillende manieren ter beschikking. Een van de manieren is met een NetCDF-bestand dat vanaf de OPeNDAP-server van TNO gedownload kan worden. NetCDF is een dataformaat dat zeer geschikt is voor multidimensionale data zoals het voxelmodel van GeoTOP. Op de OPeNDAP-server kan een uitsnede van een interessegebied gedownload worden. Dit document beschrijft welke stappen daarvoor nodig zijn en beschrijft verder hoe het NetCDF bestand als *voxel layer* geopend kan worden in het GIS-pakket ArcGIS Pro van Esri (versie 2.6.0 en hoger).

Let op: het kan voorkomen dat de werkwijze van de OPeNDAP server is aangepast na het moment van schrijven van dit document. Voor vragen over het downloaden van het GeoTOP model kunt u via het formulier op <u>https://www.dinoloket.nl/contact</u> contact met ons opnemen.

GeoTOP model downloaden (complete model)

- Het is helaas niet mogelijk om het hele GeoTOP model in één keer van de OPeNDAP-server te downloaden. Wel kunnen flink grote uitsneden gemaakt worden, bijvoorbeeld van Zuid Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg), mits de download beperkt blijft tot één attribuut, bijvoorbeeld lithoklasse.
- 2. Wilt u toch het hele NetCDF-bestand gebruiken, neem dan contact met ons op via het formulier op <u>https://www.dinoloket.nl/contact</u>. Wij zullen u het bestand dan toesturen.

GeoTOP model downloaden (uitsnede)

- 1. Ga in uw browser naar https://www.dinodata.nl/opendap/GeoTOP/geotop.nc.html
- 2. Om een uitsnede van het GeoTOP model te downloaden moet u op de webpagina de *indices* (volgnummers) van de voxels van uw interessegebied in de X, Y en Z richting invullen. In GeoTOP wordt in de X en Y richting gewerkt in het Rijksdriehoekstelsel en in de Z richting in NAP. In NetCDF wordt echter gewerkt met de *indices* van de voxels. Hieronder wordt beschreven hoe u de RD- en NAP-coördinaten van uw interessegebied omrekent naar de corresponderende *indices* in het NetCDF-bestand.



3. Bepaal eerst de *actual range* van de X, Y en Z coördinaten in het NetCDF bestand. De *actual range* definieert de oorsprong en het bereik van het bestand. U vindt de *actual range* door bij de variabelen X, Y en Z op het plusje te klikken.



Noteer van de *actual range* de beginwaarden (de oorsprong). In GeoTOP v1.5 is dat 13600 m voor X, 338500 m voor Y en -50 m voor Z. Bij de publicatie van een nieuwe versie van GeoTOP kan de *actual range* wijzigen.

hor life

- Bepaal vervolgens de coördinaten in het Rijksdriehoekstelsel en in NAP waarvan u het GeoTOP model wilt downloaden. Kies voor X en Y voor veelvouden van 100 m en voor Z voor veelvouden van 0,5 m (de afmetingen van een individuele voxel zijn 100 x 100 x 0,5 m):
 - X: (X₁ meest westelijke coördinaat, X₂ meest oostelijke coördinaat).
 O Voorbeeld: X₁ = 92000 m en X₂ = 94000 m.
 - Y: (Y₁ meest zuidelijke coördinaat, Y₂ meest noordelijke coördinaat).
 - Voorbeeld: Y₁ = 435000 m en Y₂ = 437000 m.
 - Z: (Y₁ diepst gelegen NAP-hoogte, Z₂ hoogst gelegen NAP-hoogte).
 - \circ Voorbeeld: Z₁ = -50 m NAP en Z₂ = +10 m NAP.
- 5. Bepaal vervolgens de *indices* in de X-richting:
 - Verlaag zowel X₁ als X₂ met de beginwaarde van de *actual range*.
 - \circ Voorbeeld: X1 = 92000 13600 = 78400 m en X2 = 94000 13600 = 80400 m.
 - Deel zowel X₁ als X₂ door 100. Verlaag de tweede uitkomst met 1.



- \circ Voorbeeld: bij X₁ = 78400 en X₂ = 80400 zijn de *indices* 784 resp. 803.
- 6. Bepaal vervolgens op dezelfde manier de *indices* in de **Y-richting**:
 - Verlaag zowel Y₁ als Y₂ met de beginwaarde van de *actual range*.
 - Voorbeeld: Y₁ = 435000 338500 = 96500 m en Y₂ = 437000 338500 = 98500 m.
 - Deel zowel Y₁ als Y₂ door 100. Verlaag de tweede uitkomst met 1.
 - Voorbeeld: bij Y_1 = 96500 en Y_2 = 98500 zijn de *indices* 965 resp. 984.
- 7. Bepaal vervolgens de *indices* in de **Z-richting**:
 - Vermenigvuldig zowel Z₁ als Z₂ met 2 en verhoog de uitkomsten met 100 resp. 99.
 O voorbeeld: bij Z₁ = -50 en Z₂ = +10 zijn de *indices* 0 resp. 119.
 - In de meeste gevallen zult u het hele dieptebereik van GeoTOP willen selecteren. In dat geval zijn de *indices* 0 resp. 312.
- Bepaal welke attributen (variables) van GeoTOP u wilt downloaden. Deze vinkt u op de webpagina aan. Het is niet nodig om X, Y en Z aan te vinken. Wilt u bijvoorbeeld alleen stratigrafie en lithoklasse downloaden, dan hoeft u alleen die twee attributen aan te vinken.
- 9. Vul vervolgens bij elk aangevinkt attribuut de in stap 3 t/m 7 gevonden *indices* op de volgende manier in:
 - index₁: 1 : index₂
 - Voorbeeld:



- 10. Klik tot slot bovenaan de webpagina op "Get as NetCDF 4" om het NetCDF bestand te downloaden.
- 11. Wacht tot het bestand gedownload is en wijzig de naam van het bestand in een door u gekozen naam. Voor gebruik in ArcGIS Pro is het handig om dan meteen de extensie te veranderen van '.nc4' in '.nc'.

NetCDF openen in ArcGIS Pro

Eerst stelt u de juiste coördinatenstelsels in:

- 1. Start ArcGIS Pro en open een nieuwe Local Scene.
- 2. Open de *Properties* venster van de *Scene* en kies *Coordinate Systems*.
- 3. Klik op *Current XY*.
- 4. Voor de X en Y coördinaat: selecteer *Projected Coordinate System / National Grids / Europe / RD New* (dit is het Rijksdriehoekstelsel).

novation

- 5. Klik op *Current Z*.
- 6. Voor de Z coördinaat: selecteer Vertical Coordinate System / Gravity-related / Europe / NAP.

General Extent	Select the Coordinate System to vie Current XY	w the available Details	e options. Current Z		Details
Clip Layers Metadata Coordinate Systems	RD New			NAP	
Transformation Illumination Labels Color Management	Z Coordinate Systems Availab Latvia 2000 (height) White Nation Nation (height) Nation Nation Nati	le Seal	rch	<u>۶</u> .	• @ •

- 7. Wijzig eventueel bij *General* de *Display Units* en *Elevation Units* naar meters, dan worden de coordinaten in meters weergegeven in plaats van in Decimal Degrees.
- 8. Klik vervolgens op OK om de instellingen op te slaan.

U kunt nu het NetCDF-bestand inladen:

- 1. In het *Map* menu kiest u voor *Add Data / Multidimensional Voxel Layer*.
- 2. Navigeer met de knop *Import Data Source* naar het gedownloade NetCDF-bestand.
- 3. Het window Add Voxel Layer laat nu de door u gekozen attributen van GeoTOP zien.
- 4. Klik OK om het venster te sluiten en het openen van de voxel data set te starten. Na enige rekentijd laat ArcGIS Pro het model zien (gebruik zo nodig de *Zoom To Layer* functie).





TNO adviseert om de standaardkleurinstellingen van GeoTOP te gebruiken. Voor de het veelgebruikte attribuut *meest waarschijnlijke lithoklasse* zijn de instellingen in Tabel 1 weergegeven.

o innovation for life

LITHO_CLASS_CD	DESCRIPTION	VOXEL_NR	<u>SEQ_NR</u>	RED_DEC	GREEN_DEC	BLUE_DEC
а	antropogeen	0	0	200	200	200
v	organisch materiaal (veen)	1	1	157	78	64
k	klei	2	2	0	146	0
kz	kleiig zand, zandige klei en leem	3	3	194	207	92
zf	zand fijn	5	5	255	255	0
zm	zand midden	6	6	243	225	6
zg	zand grof	7	7	231	195	22
g	grind	8	8	216	163	32
she	schelpen	9	9	95	95	255

Tabel 1: Code, omschrijving, nummer in het NetCDF-bestand, volgnummer in de legenda en RGBkleurcodering van de in GeoTOP voorkomende lithoklassen.



GeoTOP uitsnede in West-Nederland met de kleurinstelling van TNO.

Voor de overige kleurinstellingen wordt verwezen naar de referentietabellen die met het model zelf van DINOloket en BROloket kunnen worden gedownload.

Attributen GeoTOP

Het NetCDF-bestand bevat de in Tabel 2 weergegeven attributen.

<u>Attribuut</u>	Omschrijving
Х	X-coördinaat van het middelpunt van de voxel in RD (m)
Υ	Y-coördinaat van het middelpunt van de voxel in RD (m)
Z	Z-coördinaat van het middelpunt van de voxel in NAP (m)
Strat	Geologische (lithostratigrafische) eenheid (laag) waar de voxel onderdeel van uitmaakt
Lithok	Meest waarschijnlijke lithoklasse die representatief is voor de voxel
Kans_1	Kans dat de voxel gevuld is met lithoklasse organisch materiaal (veen) (0100%)
Kans_2	Kans dat de voxel gevuld is met lithoklasse klei (0100%)
Kans_3	Kans dat de voxel gevuld is met lithoklasse kleiig zand, zandige klei en leem (0100%)
Kans_4	n.v.t. / vervallen
Kans_5	Kans dat de voxel gevuld is met lithoklasse fijn zand (0100%)
Kans_6	Kans dat de voxel gevuld is met lithoklasse midden zand (0100%)
Kans_7	Kans dat de voxel gevuld is met lithoklasse grof zand (0100%)
Kans_8	Kans dat de voxel gevuld is met lithoklasse grind (0100%)
Kans_9	Kans dat de voxel gevuld is met lithoklasse schelpen (0100%)
Onz_lk	De mate waarin het model in staat is om een eenduidige schatting te geven van de voor de voxel representatieve lithoklasse (0100%)
Onz_ls	De mate waarin het model in staat is om een eenduidige schatting te geven van de geologische eenheid waartoe de voxel behoort (0100%)

INO innovation for life

Tabel 2: Attributen in het NetCDF-bestand van GeoTOP.

Handige links

GeoTOP en TNO

Contactgegevens TNO – Geologische Dienst Nederland (DINOloket):

https://www.dinoloket.nl/contact

GeoTOP webportaal:

https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen

GeoTOP informatie:

https://www.dinoloket.nl/detaillering-van-de-bovenste-lagen-met-geotop

https://www.dinoloket.nl/meer-weten

ArcGIS Pro

GeoTOP in ArcGIS Pro:

https://www.arcgis.com/home/item.html?id=1e227c9dee7f4382994ba644337fbd8e

innovation

Wat is een Voxel Layer?:

https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/mapping/layer-properties/what-is-a-voxel-layer-.htm

Navigeren door een Voxel Layer (Slice and Section Tools):

https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/mapping/layer-properties/explorevoxel-layer.htm

Weergave van een Voxel Layer:

https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/mapping/layer-properties/changethe-appearance-of-a-voxel-layer.htm

NetCDF en OPeNDAP

NetCDF:

https://en.wikipedia.org/wiki/NetCDF

OPeNDAP:

https://en.wikipedia.org/wiki/OPeNDAP

Colofon

Jan Stafleu, TNO – Geologische Dienst Nederland, 2021 en 2023. Met hartelijke dank aan Marleen Mulder en Niels van der Vaart (Esri Nederland) en Ivonne Seler (Esri Inc.).